

- A megfelelő rögzítéshez a terméket legalább hat ponton kell csavarokkal rögzíteni. A 150 cm-nél magasabb termékek esetén javasoljuk egy további rögzítőcsavar elhelyezését a függőleges profil közepén. A vízszintes profiloknál alapértelmezés szerint egy csavart kell középen rögzíteni. Amennyiben azonban a termék szélessége meghaladja a 150 cm-t, két csavart helyezzen el, körülbelül 25 cm-re mindkét oldalsó szélétől.
- A rögzítőcsavarok helyének meghatározása után fúrjon elő 2,5 mm átmérőjű furatokat a profil mindkét falán keresztül. A furatok pontos elhelyezéséhez használja a mellékelt sablont, amely biztosítja a furat megfelelő távolságát a profil szélétől.
- Ezután helyezze a szúnyoghálót a szerelés helyére, igazítsa a kívánt pozícióba, majd rögzítse csavarok segítségével.
- A fúrás és a szerelés után a furatok egyszerűen eltakarhatók a mellékelt takarósapkákkal, amelyek tiszta és esztétikus megjelenést biztosítanak a termék számára.

