

A terméket óvatosan csomagolja ki, hogy ne sérüljön a háló vagy az alumínium profil.

A háló sarkain négy nyílás található, amelyek a rögzítőkonzolok számára vannak kialakítva. Ujjával húzza lefelé a mozgó zárat, majd helyezze be a mellékelt rögzítőkonzolt.



A konzol behelyezése után engedje el a zárat – a konzol automatikusan rögzül a helyén.



! Ugyanezt az eljárást végezze el mind a négy saroknál.

A hálót ezt követően először az alsó részénél helyezze fel az ablakra az alsó két sarokban található konzolok segítségével. Ezután folytassa a felső részénél, ahol először az egyik, majd a másik felső oldalt rögzítse.

! A szúnyogháló 4 darab kezelőfüllel (fogantyúval) van ellátva, amely jelentősen megkönnyítik a manipulációt szerelés és leszerelés során.

A háló felhelyezése után az alsó részen található előkészített nyílásba (lásd az ábrát) helyezze be a mellékelt rögzítő gombafejet, amely megakadályozza a konzol kilazulását. Ezt a lépést végezze el mindkét alsó saroknál.



A rögzítő gombafejek biztosítása után a háló felszerelése befejeződött.