

A terméket óvatosan csomagolja ki, hogy ne sérüljön meg a háló és az alumínium profil.

Helyezze a szúnyoghálót az ajtó keretébe, majd a rögzítőfülek elfordításával rögzítse azt.



A megfelelő illeszkedés ellenőrzése után a háló felszerelése befejeződött.