

A terméket óvatosan csomagolja ki, hogy ne sérüljön meg a háló és az alumínium profil.

Ezt követően helyezze a hálót az ablakkeretre, majd rögzítse a rögzítőfülek elforgatásával, amelyek biztosítják a háló erős és stabil rögzítését az ablakkerethez.



A megfelelő illeszkedés ellenőrzése után a háló felszerelése befejeződött.