

<http://arnyekolokweb.hu/>

Rolós szúnyoghálók ABLAKRA

Bemérés

Az értékek mm-ben vannak megadva

A telepítés módja

- a nyílás elé
- a nyílásba

Telepítés a nyílás elé:

Mérje be a nyílás „fény” szélességét, amely elé lesz a szúnyogháló telepítve.

Hasonlóan mérje a nyílás magasságát is.

A szélességhez és a magassághoz számoljon hozzá 60mm = az Ön megrendelési mérete.

Telepítés a nyílásba:

Mérje be a nyílás „fény” szélességét (mérjen több helyen), és a legkisebb bemért méretből induljon ki. A legkisebb bemért méretből vonjon le 2 mm-t (a háló szabályozására) = az Ön megrendelési mérete.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel