

<http://arnyekolokweb.hu/>

Keretes szúnyogháló ABLAKRA

Szükséges szerszámok:

- a szereléshez semmi szerszámra nincs szüksége

Szerelés:

1. Kézzel csomagolja ki a szúnyoghálót. Vigyázzon, hogy a kicsomagoláskor meg ne károsítsa a terméket. Nem ajánljuk kés esetleg olló segítségével kicsomagolni, mert elvághatja a hálót.
2. Telepítse a hálót az ablakkeretre. Közben tartsa a fogantyúkat.
3. Rögzítse a hálót a rögzítő fülek elfordításával.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel