

<http://arnyekolokweb.hu/>

Horizontális láncos 25mm-es relaxák

Szükséges eszközök:

- fúrógép, 2,1mm-es fúró minden típusú ablakhoz
- keresztcsavarhúzó
- kés, olló, fogó

Szerelési eljárás:

1. Csomagolja ki a relaxát. Ügyeljen arra, hogy ne vágja szét, vagy más módon ne károsítsa meg a relaxát, különösen a létrát, textil szalagot, vagy a gyöngyláncot.
2. Tekerje le a damilt.
3. Távolítsa el a műanyag karnisvégeket.
4. Ha rendelt kiemelő alátéteket, szerelje fel őket a karnis mindkét oldalára.
5. Illessze a relaxát az ablak felső részéhez és állítsa vízszintbe.
6. A relaxát csavarozza be a hozzákapott csavarokkal. Elég egy csavar minden oldalra. Javasoljuk, hogy a rögzítő lemezen lévő csavarokat úgy szerelje fel, hogy az üvegezésbe csavarják őket, ne az ablakkerethez. A jövőben az üvegezést szükség esetén lecserélheti. Az összeszerelés megkönnyítése érdekében a lyukak előre fúrhatók 1,9 mm átmérőjű fúróval. Az alumínium ablakoknál kötelező.
7. Enyhén húzza le a damilt, úgy, hogy párhuzamos legyen az üvegkerettel. Jelölje meg a pozíciót, és 2,1 mm átmérőjű lyukat fúrjon az üvegezésbe. Vigyázzon, nehogy belefúrjon az üvegbe.
8. A rögzítő tipliket helyezze be az előfúrt lyukakba.
9. A karnison lazítsa meg a damil rögzítőt.
10. Óvatos meghúzással feszítse ki a damil és a damil rögzítőt helyezze vissza.
11. Helyezze fel a karnisvégeket.
12. Szerelje fel – csavarozza fel 2 csavarral a gyöngylánc rögzítőt. A lyukakat fúrja újra az üvegezésbe.
13. Próbálja ki a relaxát.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel