

<http://arnyekolokweb.hu/>

## Rolós szúnyoghálók AJTÓRA

### Rolós szúnyoghálóajtó bemérése az ajtónyílás elé.

Mérje meg az ajtó szélességét. Mérjen több helyen, hogy meggyőződjön arról, hogy a nyílás egyenlő.

Azon az oldalon, amelyiken lesz a rolós háló tokja, 50mm-es térre van szüksége, a másik oldalon pedig 30mm-re. Győződjön meg róla, hogy van elegendő tere a háló felszerelésére. Ha van elegendő tere a háló telepítésére, a bemért értékhez számoljon hozzá 80mm-t.

A magasságot mérje hasonlóan amint a szélességet. A háló telepítésére 30mm-t javasolunk a nyílás felett és szintén 30mm-t a nyílás alatt a szúnyogháló vezetősínjeire. Győződjön meg róla, hogy van elegendő tere a felszerelésre. Ha van elegendő tere, a bemért mérethez számoljon hozzá 60mm-t.

A megrendelési méret egyben a termék teljes – végleges mérete. Ezért győződjön meg róla, hogy van elegendő tere a háló telepítésére a hozzászámolások után.

Ha nincs elegendő tere a háló telepítésére a nyílás elé, haladjon az alábbi bemérési utasítások szerint – telepítés az építészeti nyílásba a spaletták közé.

### Szúnyoghálóajtó bemérése az ajtóra való telepítéshez az építészeti nyílásba

A nyílásba való telepítéshez legalább 15 mm-es sík területre van szükség (az ablakkereten). Erre a térre a háló felcsavarozására esetleg felragasztására van szükség az ablakkerethez.

A megrendelési méret a termék teljes mérete, így a profilok benyúlhatnak a nyílásba.

Mérési utasítások:

Mérje meg az építészeti nyílás szélességét a vakolattól a vakolatig, néhány helyen, hogy meggyőződjön arról, hogy a nyílás egyenlően széles. Az így bemért legkisebb méretből vonjon le 2-3-mm-t a szabályozásra.

A magasságot mérje hasonlóan, a vakolattól a padlóig több helyen. Az így bemért méretből vonjon le 2-3mm-t a szabályozásra.

**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**