

<http://arnyekolokweb.hu/>

## Külső hővédő roló SCREEN SKY

### SZERELÉS

A telepítést az alábbi utasítások szerint hajtsa végre, hogy elkerülje a felesleges telepítési hibákat, vagy az ezzel kapcsolatos egyéb kellemetlenségeket.

### ELLENŐRZÉS:

- a telepítés előtt javasoljuk az alkatrészek ellenőrzését, még a szállítmány átvételekor, elkerülve így a lehetséges problémákat
- távolítsa el minden akadályt a tetőablakról, amely akadályozhatja a felszerelést

### FELSZERELÉSI ELJÁRÁS:

- nyissa ki a tetőablakot úgy, hogy a telepítés lehetséges legyen
- ha a tetőablaka el van látva rögzítő csavarokkal a felső tok felszerelésének helyén, akkor a rögzítő csavarokat el kell távolítani. (ha a tetőablaka nincsen ellátva ezekkel a csavarokkal, akkor folytassa a szerelést a következő lépés szerint)
- helyezze a roló felső tokját az ablakkeret borítására úgy, hogy a hajlítás a tokon át nyúljon a keret borítására
- helyezze a rolót középre
- csavarja a roló tokját a műanyag alátétet keresztül az ablakkeret felső részére a mellékelt csavarokkal. (olyan ablak típusok esetén, amelyekről a rögzítő csavarok el voltak távolítva, kizárólag ezeket a furatokat és csavarokat használja a roló rögzítéséhez)
- helyezze a kupakokat a csavarok alatti műanyag alátétekre

### AZ ALSÓ KAMPÓK RÖGZÍTÉSE:

- ha a tetőablaka el van látva a kampók rögzítésére való csavarokkal, akkor a csavarokat el kell távolítani
- ha a tetőablaka nincs ellátva ezekkel a csavarokkal, mérje meg a nyílások közötti távolságot a roló szövetének alján
- vigye át ezt a távolságot az ablakszárnyra az ablak tengelyétől függően
- rögzítse (csavarozza be) a kampókat a műanyag alátéteken keresztül
- helyezze a kupakokat a csavarok alatti műanyag alátétekre

### BEFEJEZÉS:

- nyissa ki a tetőtéri ablakát a maximális helyzetbe és akassza be a roló alsó profilját a felszerelt kampókba
- az ablak visszafordításakor a roló automatikusan kifeszül
- a roló készen áll a használatra

**Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel**