



Szerelés

- Először a terméket óvatosan csomagolja ki, hogy a hálózat meg ne sérüljön
- A termék összeszerelten érkezik, azonnal használatra készen a mellékelt műanyag fogantyúval, amelyet az Ön számára megfelelő magasságra csavaroz
- A termék profiljába fúrja ki a lyukakat a termék méretétől függően (javasoljuk, hogy legalább 3 lyuk legyen a termék magasságában és 2 lyuk a termék szélességében), amelyen keresztül rögzíti az ajtót az ajtókerethez
- Helyezze a terméket ki fúrt lyukakkal a telepítési helyre
- Csavarja a termékeket a kerethez a kifúrt lyukakon keresztül
- Fedje le a lyukakat a mellékelt furat dugókkal
- Ha úgy döntött, hogy ragasztószalaggal szereli fel a hálót, tegye ugyanezt, de fúrás helyett ragasszon ragasztószalagot a termék teljes kerületére. Alaposan zsírtalanítsa a felületet, amelyre lesz a SMART háló rögzítve, de a háló keretét is. Fóliát a ragasztószalagról el kell távolítani, a hálót középre helyezni és a termék egész felületét szilárdan rá kell nyomni arra a felületre, ahová lesz felszerelve

