

<http://arnyekolokweb.hu/>

Keretes szúnyogháló AJTÓRA

Mérés:

Az értékek mm-ben vannak megadva

Bemérés előtt győződjön meg róla, hogy a kereten van elegendő tere (45mm mindkét oldalon, 25mm felül és 35mm alul) a keretes AJTÓ szúnyogháló telepítésére. Ez az átfedés arra szolgál, hogy megfelelően illeszkedjen a szúnyogháló AJTÓ az ajtókerethez, esetleg kiküszöbölje a mérési pontatlanságokat, megakadályozza a háló akadozását a padlóhoz a nyitáskor, és egyben elegendő teret biztosít Önnek a zsanérok és a mágnesek felszereléséhez.

Az ajtókilincs mérete nem haladhatja meg a 10mm-t az ajtókerettel szemben, különben a szúnyogháló ajtó nem záródik be.

Szélesség:

A keretes szúnyogháló AJTÓ szélességét az ajtónyílás bemérésével esetleg az a nyílás bemérésével, amelyre szeretné az AJTÓ szúnyoghálót telepíteni. Az ajtó úgynevezett „fény” nyílását mérje, esetleg más nyílást. A bemért mérethez számoljon hozzá 50mm. A végső méret a termék végső szélessége.

A zsanérok és a mágnesek még további 36mm adnak hozzá. Ezért az AJTÓ háló szükséges telepítési tere a fénynyílás szélessége + 50 mm + 36mm. Győződjön meg róla, hogy van elegendő tere az ajtókereten, esetleg a nyíláson.

Magasság:

A keretes AJTÓ háló magasságát az ajtónyílás határozza meg, esetleg a nyílás amelyre szeretné az AJTÓ hálót telepítenie. Az úgynevezett fénymagasságot mérjük az ajtón, esetleg más nyíláson. A bemért mérethez adjon hozzá 50mm. **A végső méret a termék teljes magassága.**

Az ajtó sima nyitása érdekében, hogy az AJTÓ háló ne akadozzon a padlóba, számoljon hozzá 10mm az alsó kerethez. Az AJTÓ háló szükséges telepítési magassága tehát a fénymagasság + 50mm + 10mm. Győződjön meg róla, hogy van elegendő hely az ajtókereten, esetleg a nyíláson.

A vízszintes szárnyosztó (keresztmerezítő) magassága:

Határozza meg a keresztmerezítő magasságát, ha használ. Az érték az AJTÓ hálón az ajtókeret alsó szélétől a keresztmerezítő közepéig. A bemért mérethez adjon hozzá 25mm.

Nyitásirány meghatározása:

A háló AJTÓ nyitásirányát úgy adja meg, hogy a **AJTÓ háló felé néz** az Ön felé nyíló ajtón, azt az oldalt adja meg, amelyre szeretné a zsanérokot helyezni.

Sok örömet kívánunk Önnek az új termékkel